


## Uputstvo za WR1000

### Ruter režim rada

Ako je vaša internet veza direktno povezana, mrežnim kablom iz zida, umesto preko DSL/Cable / Satelitskog modema, povežite mrežni kabl na WAN port rutera, a zatim sledite korake 4 i 5 da biste dovršili hardversku vezu.



### 6

### Podešavanje rutera


1. Priključite računar na ruter (žičano ili bežično)

#### Žičano

Isključite Wi-Fi na računaru i povežite ga na LAN port Cudy rutera preko mrežnog kabla.

#### Bežično

Povežite svoj uređaj sa Wi-Fi-jem rutera koristeći SSID (naziv mreže) i SSID lozinku oštampanu na nalepnici, na poleđini rutera.



2. Pokrenite veb pretraživač i uđite na

<http://cudi.net>. Koristite admin za lozinku da biste se prijavili.


Napomena: Ako se prozor za prijavu ne pojavi, pogledajte FAQ> Q1.






3. Zatim će se sledeća stranica automatski pojaviti, ako niste sigurni u WAN Tip konekcije, kliknite na Auto-Detect (Automatsko otkrivanje), ili možete ručno odabrati WAN Tip.

Napomena:

1. Ako se sledeća stranica ne pojavi , kliknite Početna-> Mreža-> WAN.
2. Tip WAN veze „može se dobiti od vašeg internet servis provajdera.



4. Za DHCP vrstu veze, samo kliknite na dugme za povezivanje, prikazano kao (4-1). Za PPPoE morate uneti nalog i lozinku koje pruža ISP, prikazane kao na (4-2). Za statički (fiksni IP), morate da konfigurirate sledeće informacije koje pruža ISP, prikazane kao na (4-3).



5. Prikazuje interfejs dole ispod, što znači da je podešavanje uspešno.



## Range Extender režim rada

1

### Podešavanje

A. Postavite ruter pored glavnog rutera i uključite ga.

B. Povežite računar sa LAN priključkom Cudy rutera, putem mrežnog kabela, ili bežično koristeći SSID (naziv mreže) i SSID lozinku odštampane, na nalepnici na poleđini rutera.

C. Pokrenite veb pretraživač, i uđite na <http://cudy.net>. Upotrijebite ADMIN lozinku za prijavu.

You may re-detect or try the following:

- 1. Ethernet**  
Insert Ethernet cable into the WAN port for Internet connection
- 2. WiFi Repeater** [Site Survey](#)  
Click "Site Survey" to scan and associate a WiFi AP

2

U polju izaberite „on“ Range Extender-a, zatim odaberite mrežu koju želite proširiti i unesite Wi-Fi lozinku i kliknite na „Save / Apply“.

WiFi Repeater Settings

**You may stop the survey or try agin**

WiFi repeater:

Select SSID: --Select--

00:00:00:00:00

Current SSID:

[Save/Apply](#) [Re-Scan](#)

3

Sačekajte trenutak, kada se pojave sledeće stranice, to znači da je postupak uspešan. (Napomena: ako ne radi, ponovite poslednja dva koraka. Ako se signali ne mogu skenirati, možete proveriti status glavnog rutera, ili ako je predaleko od glavnog rutera, prouzrokovao je da signal oslabi.)

Connected! Enjoy Internet Surfing!

WLAN SSID/Key

WiFi SSID(2.4G):	Cudy-XXXX
Secure Key:	XXXXXXXX
Setup WiFi Key?	<a href="#">Setup Now</a>
WiFi SSID (5G):	Cudy-XXXX-5G
Secure Key	XXXXXXXX
Setup WiFi Key?	<a href="#">Setup Now</a>

#### Napomena:

Postavite ruter, na pola puta između vašeg kućnog rutera i Wi-Fi „mrtve zone“. Lokacija koju odaberete, mora biti u dometu vaše postojeće kućne mreže.

## Objašnjenje značenja

DUGME	OPIS
WPS	Pritisnite i zadržite 1 sekundu da biste omogućili WPS funkciju.
Reset	Pritisnite i držite ovo dugme oko 2 sekunde, da biste ruter postavili na fabrički podrazumevane postavke.

## Više funkcija

Cudy ruter podržava različite funkcije. Možete se prijaviti na veb stranicu rutera, na adresi <http://cudy.net/> da biste konfigurisali ove funkcije. Za uputstva, pogledajte uputstvo za upotrebu na <http://www.cudytech.com>

## Podrška

Za tehničku podršku, uputstvo za upotrebu i više informacija, posetite <http://www.cudytech.com/support> [support@cudytech.com](mailto:support@cudytech.com)

## Često postavljana pitanja (FAQ)

**Q1: Šta mogu učiniti ako se prozor za prijavu ne pojavi?**

**A1:** Ako je računar postavljen na statičku IP adresu, promenite njegova podešavanja da biste automatski dobili IP adresu i adresu DNS servera.

**A2:** Uverite se da je <http://cudy.net> ( <http://192.168.10.1/> ) ispravno uneta u veb pretraživač.

**A3:** Upotrebite drugi veb pretraživač i pokušajte ponovo.

**A4:** Ponovo pokrenite ruter i pokušajte ponovo.

**A5:** Onemogućite i zatim omogućite vaš mrežni adapter.

**Q2: Šta da radim, ako moj mobilni uređaj, ne može da nađe Wi-Fi signal?**

**A:** Molimo vas proverite da li je ruter povezan, uključite ga. Ako je sve normalno, ali još uvek nema signala, pokušajte da koristite računar za podešavanje ili vratite ruter na fabrička podešavanja. Ako nakon vraćanja fabričkih podešavanja, još uvek nema signala, možete ponovo pokrenuti ruter, ako i dalje ne radi, možda se uređaj pokvario.

**Q3: Kako se vratiti na fabrička podešavanja?**

**A:** Dok je napajanje još uvek uključeno, držite taster za resetovanje 2 sekunde i pričekajte minut do dva, i vratiće se na fabrička podešavanja. (Imajte na umu: Nakon vraćanja fabričkih podešavanja, morate ponovo da ga resetujete.)

**Q4: Zašto moj telefon ne može ući u stranicu podešavanja rutera?**

**A:** Obavezno proverite da li je vaš telefon povezan sa Wi-Fi mrežom Cudy rutera (molimo vas da sledite uputstva pod 6.1 i proverite da li ste u pretraživaču uneli pravu stranicu. (Molimo sledite uputstva od 6.2)

**Q5: Zašto ne mogu ući u stranicu podešavanja rutera nakon ponovnog pokretanja rutera?**

**A:** Nakon ponovnog pokretanja rutera, možda se vaš telefon automatski povezuje na drugi Wi-Fi, proverite da li je telefon povezan sa Wi-Fi mrežom Cudy Rutera. (Molimo sledite uputstva pod 6.1)

**Q6: Šta da radim ako zaboravim Wifi lozinku, ili korisničko ime i lozinku za stranicu sa podešavanjima za prijavu?**

**A:** Vratite fabričke postavke, a zatim resetujte ruter.

CUDY