Uputstvo za WU650 usb adapter

Instalacija drajvera

1. Ubacite usb adapter direktno u USB port računara.

2. Ubacite CD u računar.



3. Otvorite direktorijum, gde se nalazi drajver, i dvaput kliknite na: instalacionu datoteku "Setup.exe ". Kliknite na „Next“ da završite instalaciju.

4. Nakon završetka instalacije, u donjem desnom uglu ekrana, pojaviće se REALTEK klijent ikonica [ ], koja označava da je instalacija uspela.

WiFi Adapter režim

1. Dvokliknite "[ ]" REALTEK USB Wireless LAN Utility.
2. **K**liknite na gornji meni "**Available Network**", odaberite SSID bežične mreže, na koju želite da se povežete.



3. Unesite mrežni ključ, potvrdite mrežni ključ kliknite na „**OK**“taster, kao što je prikazano u nastavku:



4.**K**ada je konekcija uspela, signal snage i kvaliteta veze, su prikazani kao što je prikazano ispod:



Soft AP režim

1. **K**liknite na management software ikonicu [Mode] da odaberete [Access Point], kao što je prikazano ispod:



2. Nakon prelaska na režim pristupne tačke, SSID prikazuje ime računara, kao što je prikazano ispod:



3. **K**liknite na sliku iznad "Configuration" da biste otvorili :Wireless Network Properties polje, radi podešavanje imena mreže (SSID), kanala, algoritama za šifrovanje i Lozinke. **K**liknite na „**OK**“.



4. **K**liknite na "**ICS**" da odaberite mrežu povezanu na vaš računar, kliknite na "**Application**" , **kao što je prikazano ispod:**